

16661 INSTRUCTIONS

Thank You

You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with years of enjoyment.

Merci

Vous venez d'acheter une lumière conçue pour vous donner des années de plaisir.

Gracias

Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado diseñado y construido para proveerle muchos años de satisfacción.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

- Follow the assembly Instructions by reading the numerical progression
- Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.
- Before installing fixture disconnect power by turning the circuit breaker off or by removing the fuse at the fuse box.
- All electrical connections must be in accordance with local and National Electrical Code or Canadian Electrical Code standards.
- Use CSA or UL listed wire connectors suitable for the gauge, type and number of conductors.
- Attach junction box grounding wire (Green or Bare Copper) and the Bare Copper wire from the Fixture together. If junction box has no ground wire, attach the bare copper Fixture Wire to the Green Ground Screw on the crossbar.





GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

- Executer les operations de montage, en suivant l'ordre de numeration progressif
- Employez un électricien qualifié pour l'installation de ce luminaire.
- Coupez le courant au boîtier principal.
- Toutes les connexions électriques doivent être selon le code électrique local et national ou selon les normes canadiennes du code électrique.
- Utiliser les marettes CSA ou UL qui conviennent au jauge, au type et au nombre de conducteurs
- Branchez ensemble le fil de terre de la boîte de raccordement (vert ou en cuivre) et le fil en cuivre du lustre. Si la boîte de raccordement n'a pas de fil de terre, branchez le fil en cuivre du lustre à la vis de terre verte de la barre transversale.


GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO


- Ejecutar las operaciones de montaje siguiendo el orden numerico progresivo
- Use un electricista certificado para la propio ensamblamiento e instalación.
- Antes de instalar el accesorio, desconecte la energia apagando el interruptor o quitando el fusible en la caja principal.
- Todas las conexiones eléctricas deben estar de acuerdo con los estándares del Código eléctrico nacional y el Código eléctrico canadiense.
- Utilice conectores de cable clasificación CSA o UL adecuados para el calibre, tipo y número de conductores.
- Una el cable a tierra de la boca de conexiones (verde o cobre desnudo) y el cable de cobre desnudo del artefacto. Si la boca de conexiones no tiene cable a tierra, una el cable de cobre desnudo del artefacto al tornillo de tierra verde de la barra transversal.





CAUTION:

Use  this wrench when nut is loose.



10 x 60 W MAX G9 Shielded 120V 60Hz.
(Bulbs NOT Included)

10x 60 W MAX G9 Avec Protecteur 120V 60Hz.
(L'ampoule NON Incluse)10

10x 60 W MAX G9 Protegida 120V 60Hz.
(Bombilla NO Incluido)

- A - Mounting screws x 2 (provided)
- B - Black wire (L) from junction box
- C - White wire (N) from junction box
- D - Green wire/bare copper (G) from junction box
- E - Black wire from fixture
- F - White wire from fixture
- G - Bare wire from fixture

- A - Vis de support x 2 (fournies)
- B - Câble noir (L) de la boîte de raccordement
- C - Câble blanc (N) de la boîte de raccordement
- D - Câble vert/Cuivre nu (G) de la boîte de raccordement
- E - Câble blanc fil de l'installation
- F - Câble noir fil de l'installation
- G - Câble un de l'installation

- A - (2) tornillos de montaje (incluidos)
- B - Cable negro (L) de la caja de conexiones
- C - Cable blanco (N) de la caja de conexiones
- D - Cable verde/cobre pelado (G) de la caja de conexiones
- E - Cable blanco suave del aditamento
- F - Cable negro suave del aditamento
- G - Cable pelado del aditamento